

Anleitung Installation



Triple Tuner PVR



- o Dieses Gerät ist nur für Netzanschluss AC 100V~250V and 50Hz/60Hz vorgesehen.
- o Der Netzstecker muss stets in der Nähe sein, damit Sie im Notfall den Receiver vom Netz trennen können.
- o Bei Gewitter oder Betriebsstörungen Stecker ziehen.
- o Die Kühlschlitze im Gehäusedeckel dürfen keinesfalls abgedeckt werden, um eine sichere Ableitung der im Gerät entstehenden Wärme zu gewährleisten.
- o Trennen Sie den Receiver bei Sturm oder längerer Abwesenheit vom Stromnetz.
- o Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und berühren Sie es nicht mit feuchten Händen.
- o Reparaturen an Stecker, Kabel oder Receiver dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- o Sicherstellen, dass Receiver und Netzstecker mit keinerlei Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- o Stecken Sie niemals irgendwelche fremden Metallgegenstände in die Einschübe oder Lüftungsschlitze des Gerätes.
- o Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt den Receiver benutzen oder mit der Antennenanlage spielen.
- o Wartungsarbeiten dürfen nur vom qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- o Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Benutzen Sie kein Reinigungsmittel, sondern nur ein leicht angefeuchtetes Tuch, um eventuell anhaftenden Staub zu binden.
- o Nehmen Sie den Gehäusedeckel nicht ab. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

SERVICE

ANADOLU GROSSHANDEL - OCTAGON GERMANY
 Bündentäcker 2
 D-79730 Murg – Deutschland
 Tel: 0049-(0)7763-704484 / Fax: 0049-(0)7763-704483
 E-Mail: info@octagon-germany.de / Internet: www.octagon-germany.eu

LIEFERUMFANG (Zubehör)


-SF3038 E2 HD



HDMI Kabel




Loop Kabel




A/C Adaptor



Anleitung Installation




2x Batterien (AAA)
Fernbedienung




RCU

ANSCHLUSSDIAGRAMM Geräterückseite



• Hybrid tuner supported DVB-T2/DVB-C.

FERNBEDIENUNG



CTAGON 5

FERNBEDIENUNG

No.	Name	Description
1	Power ein/aus	Receiver EIN- / Ausschalten.
2	Mute	Ton EIN- / Ausschalten.
3	F1	Media Portal Schnellzugriff.
4	F2	Media Center (bmediacenter) Schnellzugriff.
5	F3	Benutzer definierbare Taste.
6	Help	HILFE Taste
7	Zahlentasten	Direkte Eingabe von Sendernummern und Zahlen.
8	<	History Zap
9	>	History Zap
10	Volume +/-	Lautstärke erhöhen & reduzieren.
11	Context	frei programmierbare Taste.
12	Guide	EPG – elektronischer Programmführer.
13	Channel (Page) up/down	Sender auf/ab wechseln.
14	Menu	Hauptmenü öffnen oder zurück zum vorherigen Menü.
15	Exit	Menü / Pop-up Fenster schliessen.
16	Info	Informationsfenster des laufenden Programms.
17	Recall	Zeigt zuletzt angesehene Sender.

CTAGON 6

FERNBEDIENUNG

No.	Name	Description
18	OK	Gewählter Menü bestätigen.
19	Navigation Tasten	Cursor auf & ab bewegen. Cursor links & rechts bewegen.
20	Farbige Tasten	Hilfe Tasten für Menü Unterpunkte.
21	Fast Rewind	Schneller Rücklauf.
22	Play	Play bzw. Wiedergabe Taste.
23	Pause	Pause Taste.
24	Fast Forward	Schneller Vorlauf.
25	Audio	Audio Tonspur einstellen.
26	Stop	Stop Taste.
27	Recording	Startet die Aufnahme.
28	Playlist	Zeigt Inhalt angeschlossener Speichermediums an.
29	Teletext	Teletext – Videotext Funktion.
30	TV	Zeigt die TV Liste an.
31	Radio	Zeigt die Radio Liste an.
32	FAV	Favoriten Programmliste wird angezeigt.

CTAGON 7

SPEZIFIKATION

Netzteil Adapter

Typ	Extern
Stromverbrauch	12Vd.c./2500mA
Eingangsspannung	100-240V a.c., 50/60Hz
Schutz(Sicherung)	Separate Interne Sicherung & Blitzschutz

Maße

(LxHxT)	260 x 45 x134 (mm)
---------	--------------------

‘WEEE’ Anweisung



Dieses Kennzeichen auf einem Produkt oder der Begleitdokumentation soll darauf hinweisen, dass das Produkt nach dem Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit gewöhnlichem Hausmüll entsorgt werden sollte. Um mögliche Umweltschäden oder Gefährdungen für den Menschen durch kontrollierte Abfallbeseitigung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfallsorten und entsorgen es verantwortungsbewusst

im Sinne der Wiederverwertung materieller Ressourcen. Sie sollten entweder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder Ihre Gemeindeverwaltung kontaktieren, um Informationen zur umweltgerechten Entsorgung und Wiederverwertung dieses Produktes zu erlangen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 69966297

CTAGON 8